

دستور العمل کنسول گارد



معرفی محصول

پسوند مدیریت عمدتاً در مرکز نگهداری برای برقراری ارتباط نقطه به نقطه با مانیتور داخلی و ایستگاه درب استفاده می شود، و عملیات تماس و اینترنت کام را با آن متوجه شوید. انتقال دیجیتال TCP/IP، دریافت بلادرنگ آب و هوا، زمان، تماس و سایر اطلاعات، نصب و اشکال زدایی آسان. طراحی مدار با وفاداری بالا، مصرف انرژی کم، کنترل میکرو کامپیوتر.

دستور العمل عملیات

1. روش عملیات

این دستگاه دارای صفحه نمایش لمسی است، بنابراین کاربر می تواند با لمس صفحه نمایش کار کند.

2. عملکرد اینترنت کام ویدیویی

می تواند تماس های ایستگاه درب واحد، ایستگاه دیواری، مرکز مدیریت و مانیتور داخلی واحد را "پذیرش" کند و مکالمه دو طرفه را انجام دهد.

روی دکمه "با نظارت تماس بگیرید" کلیک کنید تا وارد رابط نظارت بر تماس شوید.

1. روی "تماس بصری" در زیر "با نظارت تماس بگیرید" کلیک کنید، می توانید شماره اتاق را برای تماس با مانیتور داخلی وارد

کنید، مانند: اتاق 01، طبقه 01، واحد 01، ساختمان 04، منطقه 01. شماره اتاق 0104010101 را وارد کنید.

برای حذف ارقام، "حذف" را فشار دهید. برای تماس "تماس" را فشار دهید.

2) رابط تماس

هنگامی که دستگاه با برنامه افزودنی مدیریت تماس می گیرد، برای پاسخ دادن به تماس، روی "پاسخ" کلیک کنید. برای قطع تماس روی "قطع" کلیک کنید.

هنگام مکالمه با واحد، می توانید روی "+"، "-" کلیک کنید تا صدای تماس را تنظیم کنید. همچنین می توانید برای باز کردن قفل روی "باز کردن قفل" کلیک کنید.

هنگام صحبت با افزونه داخلی، می توانید روی "Open Camera" کلیک کنید تا دوربین برنامه افزودنی مدیریت باز شود.

3) برای تماس با مرکز مدیریت، روی دکمه «مرکز مدیریت» در زیر «نظارت تماس» کلیک کنید.

4) روی دکمه "برنامه افزودنی امنیتی" در زیر "Call Surveillance" کلیک کنید تا سایر برنامه های افزودنی

مدیریت تماس بگیرد.

3. عملکرد نظارت

روی دکمه "نظارت ساختمان" در زیر "نظارت تماس" کلیک کنید تا دوربین ایستگاه درب واحد، ایستگاه درب ویلا و

ایستگاه درب دروازه برای نظارت باز شود.

4. تابع پرس و جو اطلاعات

برای ورود به رابط رکورد پرس و جو، روی "سرویس انجمن" کلیک کنید و می توانید "رکورد تماس" و "قفل باز کردن رکورد" کنسول نگهبان را مشاهده کنید.

1) روی مورد "سوابق تماس" کلیک کنید و می توانید از دکمه های عملکرد برای مشاهده، شماره گیری مجدد، حذف و سایر عملکردهای سوابق مربوطه استفاده کنید. برای پیمایش در رکوردها، انگشت خود را به بالا و پایین بکشید. روی یک رکورد کلیک کنید و یک پنجره پاپ آپ اطلاعات دقیق رکورد را نمایش می دهد.

2) برای مشاهده تمام رکوردهای باز کردن قفل دستگاه، روی مورد "باز کردن قفل ضبط" کلیک کنید

5. تنظیمات سیستم

در این رابط کاربران می توانند زبان، زمان، حجم صدا و مشاهده اطلاعات سیستم را تنظیم کنند.

1) اطلاعات سیستم: در "System Setup"، روی "System Information" کلیک کنید تا اطلاعات سیستم را مشاهده کنید. از جمله شماره IP اختصاص داده شده توسط دستگاه، شماره برنامه افزودنی خاص، و اطلاعات نسخه سیستم برای ارائه راحتی و درخواست اطلاعات برای نصب و نگهداری پروژه.

6. تنظیمات پیشرفته

برای وارد کردن رمز عبور پروژه (پیش فرض "666666") روی "تنظیمات پیشرفته" کلیک کنید تا وارد رابط تنظیمات پروژه شوید. در این رابط، کاربران می توانند شماره اتاق را تنظیم کنند، رمز عبور پروژه را تغییر دهند و سیستم را بازنشانی کنند.

7. پارامترهای فنی

منبع تغذیه DC12V.....

جریان کار 600 میلی آمپر

دمای کار 20~70°C

حداکثر مصرف برق <3.4W

نوع پروتکل TCP/IP

عیب یابی

خطاها و راه حل های رایج، لطفاً به موارد زیر مراجعه کنید.

شماره	موضوع	دلیل و راه حل
1	امکان اتصال به شبکه وجود ندارد	1. قطع شدن شبکه
		2. کابل شبکه یا تجهیزات شبکه (سوئیچ و غیره) مشکل دارد.
		3. تنظیمات شبکه محلی مشکل دارد، آدرس IP ، ماسک زیر شبکه، آدرس دروازه و سایر تنظیمات را تنظیم کنید.
2	قطع شدن شبکه	شبکه به درستی متصل نیست، تنظیمات شبکه و تجهیزات شبکه را بررسی کنید.
3	بدون صدا	اسپیکر آسیب دیده است

ملاحظات: اگر کاربر در حین استفاده با مشکلاتی مواجه شد که قابل حل نیست، می تواند مستقیماً از پرسنل تعمیر و نگهداری کمک بخواهد و بدون مجوز دستگاه را جدا نکنید!